

Schritt-für-Schritt-Anleitung GPS-Gerät „Garmin eTrex“

- **PWR** Einschalten des Gerätes
Während des Betriebs: Ein- / Ausschalten der Displaybeleuchtung
- **PAGE** ermöglicht das Blättern zwischen den einzelnen Benutzeroberflächen
- **↑ / ↓** zoomt aus bzw. in den Suchbereich auf dem Kartendisplay
(Entsprechende Anzeige auf dem Kartendisplay links unten)
Auf der Satelliten – Seite kann mit den Pfeiltasten der Kontrast des Displays verändert werden.
Navigation auf den einzelnen Benutzeroberflächen
- **ENTER** Eingabebestätigung



Wegpunkt eingeben (manuelle Koordinateneingabe)

DAS JEWEILS SCHWARZ UNTERLEGTE FELD EINER BENUTZEROBERFLÄCHE KANN VERÄNDERT WERDEN!

- **PWR** drücken, abwarten, bis Signal erfasst ist s. Anzeige „Navigationsbereit“
- Über **PAGE** Benutzeroberfläche „Menü“ suchen, dann mit **↑ / ↓** „Wegpunkte“ ansteuern, mit **ENTER** bestätigen
- In linker Leiste vorhandenes Register mit **ENTER** auswählen, dann bereits vorhandenen Wegpunkt mit **↑ / ↓** auswählen, mit **ENTER** bestätigen
- Mit **↑ / ↓** Koordinatenfeld ansteuern, mit **ENTER** bestätigen – es erscheinen die Koordinaten, der erste Buchstabe ist schwarz unterlegt
- Mit **↑ / ↓** erste zu ändernde Ziffer / Buchstaben ansteuern, **ENTER** drücken. Es öffnet sich eine Zahlenleiste. Entsprechende Ziffer auswählen, mit **ENTER** bestätigen. Nächsten Buchstaben bzw. Zahl ansteuern und Vorgang wiederholen
- Beenden mit „OK“
- Mit **↑ / ↓** auf „GOTO“ navigieren und bestätigen
- Evt. kann es hilfreich sein, dem neu eingegebenen Wegpunkt einen Namen oder ein Symbol zuzuordnen.
Dazu wird die entsprechende Zeile in der Fahne markiert, mit **ENTER** bestätigt und erändert.

